




User Manual

Birdfy Feeder Bamboo



EN

SV

Catalog

PRODUCT OVERVIEW

What's in the Box	1-5
Product Diagram	6-7

CAMERA GUIDE

Camera Diagram	8-9
Charge Before Use	10
Camera Status Light	11

INSTALLATION AND USE

Step 1: Download the Birdfy App	12
Step 2: Pair the Camera with the App	12-13
Step 3: Assemble the Product	14-19
Step 4: Outdoor Installation	20-26
Step 5: Add Birdseed	27

MAINTENANCE

Cleaning	28-30
Bamboo Maintenance	31

SUPPORT AND COMMUNITY

Support	32-33
The Birdfy Community	34

WARNING	35-37
---------	-------

Katalog

PRODUKTÖVERSIKT

Vad finns i lådan	1-5
Produktdiagram	6-7

KAMERAGUIDE

Kameradiagram	8-9
Ladda innan användning	10
Kamerans statuslampa	11

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Steg 1: Ladda ner Birdfy-appen	12
Steg 2: Para kameran med appen	12-13
Steg 3: Montera produkten	14-19
Steg 4: Utomhusinstallation	20-26
Steg 5: Fyll på med fågelfrön	27

UNDERHÅLL


Rengöring	28-30
Underhåll av bambu	31

SUPPORT OCH COMMUNITY


Support	32-33
Birdfy-communityn	34

VARNING	35-37
----------------------	-------


What's in the Box






Feeder + Metal seed guard
Foderautomat + Metallskydd för frön





User Manual
Användarmanual




Extension perch
Förlängningssittpinne




PRODUCT OVERVIEW



Charging cable
Laddkabel



Black strap
Svart rem




Hanging bracket
Upphängningsfäste




Screwdriver
Skruvmejsel




Antenna
Antenn




Drilling template
Borrmall



A



B



Ejector pin
Utdragningsnål



x4

Anchors
Expanderplugg



x2

Perch screws
Skravar för sittpinne




x4

Screws for mounting
on wood
Skravar för montering
på trä



x4

Screws for mounting
on concrete
Skravar för montering
på betong



x2


Hose clips (large)
Slangklämmor (stora)




x2

Hose clips (small)
Slangklämmor (små)

PRODUCT OVERVIEW



Solar panel
Solpanel



Charging cable
Laddkabel



User Manual
Användarmanual



Spacer rings
Distansringar



Hose clips
Slangklämmor



Nut
Mutter






Mounting arm
Monteringsarm



Drilling Template
Borrmall



Mounting bracket
Monteringsfäste



x3

Anchors
Expanderplugg




x3

Screws
Skrudar



Camera
Kamera

Product Diagram




1 Seed bin cover
Foderbehållarlock

2 Acrylic panel
Acrylicpanel

3 Camera compartment cover
Kamerafackets lock

4 Metal seed guard
Metallskydd för frön



At the back

5 Camera
Kamera


6 Metal mesh
Metallnät

7 Perch
Sittpinne

8 Mounting bracket
Monteringsfäste

9 Charging cable port
Laddningsport

Camera Diagram



1 Motion sensor
Rörelsesensor


2 Microphone
Mikrofon

3 Status light
Statuslampa

4 White light (for night vision)
Vitt ljus (för mörkerseende)

5 Lens
Lins

At the top



*Please note that the microSD card slot on the camera is intended only for manufacturer testing during production. This product does not support microSD card storage.

*Observera att microSD-kortplatsen på kameran endast är avsedd för tillverkarens testning under produktion. Denna produkt stödjer inte microSD-kortlagring.


6 Reboot hole
Återställningshål

7 Power button
Strömknapp

8 MicroSD card slot
MicroSD-kortplatsen

9 Charging port
Laddningsport

Charge Before Use



Fully charge the camera before use

For safety reasons, the camera is not fully charged when packaged. Please use the included charging cable (DC 5V / 1.5A) found in the accessory box to fully charge the camera before first use.

Ladda kameran fullt innan användning

Av säkerhetsskäl är kameran inte fulladdad vid leverans. Använd den medföljande laddningskabeln (DC 5V / 1,5A) som finns i tillbehörsboxen för att ladda kameran helt innan första användningen.

Camera Status Light


Status Light Statusljus	Description Beskrivning
 Solid green Grönt fast sken	Fully charged Fulladdad
 Solid yellow Gult fast sken	Charging Laddar
 Flashing yellow Gult blinkande sken	Low battery Låg batterinivå
 Solid blue Blått fast sken	Working Aktiv / fungerar
 Flashing blue Blått blinkande sken	Wi-Fi config mode Wi-Fi-konfigurationsläge
 None Släckt	Sleep / Power off Viloläge / avstängd



When charging and operating, both the ambient temperature and camera temperature should be within 14°F to 113°F (–10°C to 45°C). If the camera has been exposed to low temperatures for an extended period, it should be brought back to room temperature before charging.

Vid laddning och användning bör både omgivningstemperaturen och kamerans temperatur ligga mellan 14°F och 113°F (–10°C till 45°C). Om kameran har varit utsatt för låga temperaturer under en längre tid bör den återgå till rumstemperatur innan laddning påbörjas.


Step 1: Download the Birdfy App




 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play

Step 2: Pair the Camera with the App






Bird Identification

- If you have the Birdfy Feeder Bamboo with Lifetime Free AI, the AI bird identification feature is included and activated automatically, no further action needed.
- If you have the Birdfy Feeder Bamboo with AI by Subscription, you need to subscribe on **my.birdfy.com** to access this feature.

Fågelidentifiering

- Om du har Birdfy Feeder Bamboo med Lifetime Free AI är fågelidentifieringsfunktionen inkluderad och aktiveras automatiskt, ingen ytterligare åtgärd krävs.
- Om du har Birdfy Feeder Bamboo med AI via prenumeration måste du prenumerera på **my.birdfy.com** för att få tillgång till denna funktion.


Step 3: Assemble the Product




*Attach the antenna to the back of the camera.

*Fäst antennen på baksidan av kameran.

- 1** Open the seed bin cover.
Öppna locket till fröbehållaren.




- 2 Remove the metal seed guard.
Ta bort det metalliska fröskyddet.



INSTALLATION AND USE


- 3 Open the camera compartment cover.
Öppna kamerafackets lock.



4

Feed the charging cable through the hole on the back of the feeder and connect it to the paired camera.

För laddningskabeln genom hålet på baksidan av fågelmataren och anslut den till den parade kameran.




*Check the solar panel instruction manual for installation details.


*Se solpanelens bruksanvisning för installationsdetaljer.

INSTALLATION AND USE


- 5** Place the paired camera into the camera compartment.
Placera den parade kameran i facket.




- 6** Close the camera compartment cover.
Stäng locket till kamerafacket.



- 7** Replace the metal seed guard.
Sätt tillbaka det metalliska fröskyddet.



- 8** Install the extension perch with the provided screws.
Montera förlängningsspinnen med de medföljande skruvarna.



Step 4: Outdoor Installation

A. Pole-mounted




Hose clips (large/small)
Slangklämmor (stora/små)



Hanging bracket
Upphängningsfäste


1

Loosen the hose clip.
Lossa slangklämman.




2


Wrap the hose clip around
the hanging bracket.
Linda slangklämman runt
fästet.



- 3** Attach the hanging bracket to the pole.
Fäst fästet på stolpen.



- 4** Hang the feeder on the pole.
Häng foderautomaten på stolpen.



B. Tree-mounted




Black strap
Svart rem



Hanging bracket
Upphängningsfäste


- 1 Slide the strap through the bracket slots.

Trä remmen genom
slotsen på fästet.




- 2 Wrap the strap around the tree.

Linda remmen runt trädet.



- 3 Hang the feeder onto the tree.
Häng foderautomaten på trädet.



C. Wall-mounted



Drilling template
Bormall



Anchors
Expanderplugg



Hanging bracket
Upphångningsfäste



Screws for mounting on wood
Skravar för montering på trä




Screws for mounting on concrete
Skravar för montering på betong


1

Use the drill template and an electric drill (15/64", 6mm) to drill four holes.


Använd bormallen och en elektrisk borr (15/64", 6mm) för att borra fyra hål.



- 2** Drive the provided plastic anchors into the holes. Skip this step if you are mounting on wood.
Sätt i de medföljande plastankarna i hålen. Hoppa över detta steg om du monterar på trä.




- 3** Next, fasten the hanging bracket on the wall using the screws. Fäst sedan hängbracketet på väggen med skruvarna.




INSTALLATION AND USE




- 4** Hang the feeder onto the wall.
Häng foderautomaten på väggen.








Step 5: Add Birdseed



Cleaning








*Please note that bleach should not be used.

*Observera att blekmedel inte bör användas.

Bamboo Maintenance



The Birdfy bamboo housing is double carbonized and sealed for weather resistance, but slight aging or mildew may occur. Clean and re-seal as needed, or every 3–6 months to maintain it.

Birdfys bambuhölje är dubbelkarboniserat och förseglat för väderbeständighet, men lätt åldrande eller mögel kan förekomma. Rengör och försegla igen vid behov, eller var 3–6:e månad för att bevara det i gott skick.

Support

If your Birdfy camera **goes offline or fails to stream**, try these troubleshooting steps:

- 1. Ensure the camera is fully charged.**
- 2. Verify your home Wi-Fi connectivity. Try to reconnect the camera to your Wi-Fi network.**

If the issue persists:

- 1. Disconnect the camera from the solar panel or charger.**
- 2. Use the provided ejector pin or a paperclip to press the reboot hole to power down the camera entirely.**
- 3. Press and hold the power button for 3 seconds to restart the camera.**

Need help? Contact us for any questions or issues:

 support@birdfy.com (Global)

 In-App Chat (Global)

 1(866)749-0567 (US Only)

Om din Birdfy-kamera **kopplas bort eller slutar strömma**, prova följande felsökningssteg:

- 1. Kontrollera att kameran är fulladdad.**
- 2. Verifiera din Wi-Fi-anslutning hemma och försök att återansluta kameran till ditt Wi-Fi-nätverk.**

Om problemet kvarstår:

- 1. Koppla bort kameran från solpanelen eller laddaren.**
- 2. Använd den medföljande utdragningsnålen eller ett gem för att trycka på återställningshålet och stänga av kameran helt.**
- 3. Håll in strömknappen i 3 sekunder för att starta om kameran.**

Behöver du hjälp? Kontakta oss vid frågor eller problem:

- ✉ support@birdfy.com (Globalt)
- 💬 Chatt i appen (Globalt)
- ☎ 1(866)749-0567 (endast USA)



Birdfy Help Center

The Birdfy Community

Scan the QR code to join our vibrant Facebook community and connect with fellow bird enthusiasts! Discover valuable insights on birdwatching and bird feeding techniques, exchange your finest Birdfy captures, and witness exotic birds from around the world!

Skanna QR-koden för att gå med i vår livliga Facebook-community och koppla ihop med andra fågelentusiaster! Upptäck värdefulla insikter om fågelskådning och fågelmatningstekniker, dela dina bästa Birdfy-fångster och bevittna exotiska fåglar från hela världen!



Birdfy FB Community



@birdfy by netvue

Warning

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications made without explicit approval from the responsible party in compliance may result in the user being unauthorized to operate the device.

This device meets the FCC radiation exposure limits for uncontrolled environments. To ensure safe installation and operation, maintain a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

FCC ID: 2BC96NI-8441

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1.This device may not cause interference.
- 2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

WARNING

CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
3.L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
4.L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.
Cet équipement respecte les limites d’exposition au rayonnement IC établies pour un environnement non contrôlé.
Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard,
5th Floor, Pasadena, CA, 91106
+1(866)749-0567
support@birdfy.com



Icamera International Trading Co., Ltd
Unit G25 Waterfront Studios
1 Dock Road, London, United Kingdom
support@birdfy.com



eVatmaster Consulting Gmbh
Raiffeisen Street 2B11, 63110,
Rodgau, Hessen, Germany
support@birdfy.com



*These addresses are not intended for returns. If you have any questions regarding returns or repairs, please contact us at **support@birdfy.com**.
*Dessa adresser är inte avsedda för retur. Om du har några frågor angående retur eller reparationer, vänligen kontakta oss på **support@birdfy.com**.



Contains batteries, keep away from fire.

Battery withstandable use/storage/transport temperature: 14–113°F (–10–45°C).

Replacing the battery with an incorrect type may cause a safety hazard.

Disposing of battery in fire/oven, or crushing/cutting it, may cause explosion.

Innehåller batterier, håll borta från eld.

Batteriets tillåtna temperatur för användning/förvaring/transport: 14–113°F (–10–45°C).

Att ersätta batteriet med en felaktig typ kan innebära en säkerhetsrisk.

Att kasta batteriet i eld/ugn eller att krossa/skära det kan orsaka explosion.



Brand: Birdfy

Product Name: Birdfy Feeder Bamboo

Model: NI-8441/ NI-8442

FCC ID: 2BC96NI-8441

IC: 31482-NI8441

Manufacturer: NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor,

Pasadena, CA, 91106

+1(866) 749-0567

support@birdfy.com

Made in China

Designed in USA



Contact us



support@birdfy.com
(Global)



In-App Chat
(Global)



1(866)749-0567
(US Only)

www.birdfy.com

© Netvue Inc.

	产品名称:	Birdfy Feeder Bamboo	印刷颜色:	四色	装帧:	骑马钉	日期:	2025-11-18
	说明书尺寸:	150mm*210mm	材质:	105g哑粉纸		设计师:	王瑜璠	



该页不要印刷出来

设计文件须知

- 1.此文件为Birdfy设计部出品，请勿修改相关设计文件，如有修改请联系设计师
- 2.所有的文件需经相关部门负责人审核校对
- 2.设计师在交稿之前应对文件仔细校对以确保图纸准确性
- 3.生产过程中涉及的纸张、色彩等需与设计师沟通